

Amortisseur

Keskifo	OK
Amortisseur neuf	
Graisse	

Action	OK
Libérer l'accès aux fixations hautes et basses de l'amortisseur	
Les deserrer	
Déposer l'amortisseur usagé	
Présenter l'amortisseur neuf	
Enduire les axes de graisse et les mettre en place	
Serrer au couple	
Si bombonne séparées, les installer en surveillant le cheminement des flexibles	
Remonter habillage et autres	
Faire un essai de roulage	

Retrouvez d'autres check-listes sur
www.trackandroad.net/fiches_mecanique.html