

Synchronisation carburateurs

Keskifo	OK
dépressiomètre	

Action	OK
permettre l'accès aux prises de pression et vis de réglage (réservoir, boîte à air, ou rien du tout...)	
dégager ou mettre en place les prises de pression	
brancher le dépressiomètre	
mettre en place l'alimentation d'essence provisoire	
démarrer la moto et placer le ralenti à 2000 - 2500 trs/min	
contrôler les dépressions	
synchroniser en jouant sur les vis de réglage (3 sur 4, 1 sur 2 et 1-2 sur 3-4)	
vérifier en mettant un petit coup de gaz que la synchronisation est aussi bonne en dynamique	

Retrouvez d'autres check listes mécanique sur :

http://www.trackandroad.net/fiches_mecanique.html